Model No.	Track Style & Ref. Notes	RP or RPE	RP or RPE Head & QK	Record Head & QK	Playback Head & QK	Erase Head & QK
PENTRON (Continued)						
XP60S	2M – 70	RP	1200+38			3601+18
9T3C	2M	RP	3200+100			3600+300
9T3M	2M	RP	3200+100			3600+300
748	NONE					3600+300
PHONEMINDER						
TSC3177	2S	RP	3101+21			3600+19
PHONOLA						
A104	4S – 50	RP	1201+66			8640+66
B9122	2M	RP	5140A			NONE
B9144A	8S	P			5800	
STD174J	8S	P			5800	
9000	2M	RP	5140A			NONE
9001	4S – 50	RP	1201+66			8640+66
9002	4S – 50	RP	1201+66			8640+66
9004	2M – 2	RP	3101			3600+19
9005	4S	RP	1201+66			1402+19
9006	4S	RP	1201+66			1408+19
PHOTO-TRONIC						
800	2M	RP	3200+20			NSI
PIONEER						
CT-F2121		RP	5230A			NSI
HR-99	8S	RP	NONE			NONE
KE-2000	4S	RP	5230A			NSI
KP-333E	4C – 39				5410	
KT-301K	2M	RP	NONE			NONE
KT-401K	2M	RP	NONE			NONE
QP-444E	4C8T – 39				5832	
RT701/707	4S			8604+102	8608+102	NONE
RT901/909	4S			8604+93	8608+93	8640+94
T-3300	4S	RP	NONE			
TP-222E	8S – 39				5800	
TP-777E	8S – 39				5800	
TP-6000/G	8S – 39				5800	
TP-8000E	8S – 39				5800	
PRESTO						
CDR	2M				8403+35	
PB-17	2M – 5, 51				8403+35	
PT-900	FT			9103+35		8104+35
PT-900	2M			8401+35	8402+35	8301+35
RC-10	FT			9103+35		8104+35
RC-10	2M			8401+35	8402+35	8301+35
RC-24	FT			9103+35		8104+35
RC-24	2M			8401+35	8402+35	8301+35
RD-175	2M				8400+38	8301+38
625	2S				8208+35	
625	4S				8601+35	
800	FT			9103+35	9111+35	8102+35
800	2M			8401+35	8406+35	8302+35
800	2S			8201+35	8208+35	8302+35
800	4S			8604+35	8601+35	8702+35
825	FT			9103+35	9111+35	8102+35
825	2M			8401+35	8406+35	8302+35
825	2S			8201+35	8208+35	8302+35
825	4S			8604+35	8601+35	8702+35
850	FT			9103+35	9111+35	8102+35
850	2M			8401+35	8406+35	8302+35
850	2S			8201+35	8208+35	8302+35
850	4S			8604+35	8601+35	8702+35
RANGER (See TENNA CORP.)						
RAWDON-SMITH (See Professional Guide)						
RAY						
116A	2S	RP	2002			NSI
RCA (See also Professional Guide)						
MGC71W	4S	RP	1200+38			1408+18
MGG72W	4S		1200+38			1401+18
MHC60W	8S – 39				5800	
MHC74W	4S	RP	1200+38			1408+18
MHC75	4S	RP	1200+38			1401+18
MI411-21A	2S			2003	2001	2201
MI12875	NONE					
MI141321	2S			2003	2001	2201
MI15910	2M	RP	3101+20			NONE
MI15917	2M	RP	3101+20			NONE
MJC26W	8S – 39	P			5800	
MJG66W	4S – 2	RP	1207			1401+19
MYC550W	8T	RPE	NONE			
MZD563W	4S – 87	RP	5230A			NONE
RS163	2M – 71	RP	2000+66			3601+19
RS166	2M – 71	RP	2000+66			3601+19
RS167	2M – 71	RP	2000+66			3601+19
RS176	4S		1200+38			1401+18
RS195	4S	RP	1200+38			1401+18
RS196	4S	RP	1200+38			1401+18
RS196A	4S		1200+38			1401+18
RS196A-1	4S		1200+38			1401+18
RT11A	FT			9112	9110	9103
RT11B	NONE					
SCP2	4S	RP	1200+38			1401+18
SR2402	2M	RP	3101+20			NONE
SRT301	2M	RP	3101+20			NONE
SRT401	2M	RP	3101+20			NONE
SRT402	2M	RP	3101+20			NONE
SRT403	2M	RP	3101+20			NONE
SRT403Q	2M	RP	3101+20			NONE
SS6	2M – 71	RP	2000+66			3601+19
SS8	2M – 71	RP	2000+66			3601+19
STR6	2M – 71	RP	2000+66			3601+19
STR8	2M – 71	RP	2000+66			3601+19
TCT2	4S		1200+38			1401+18
TCT3A	4S		1200+38			1401+18
TR2B-4	2M – 71	RP	2000+66			3601+19
TR3	2M – 71	RP	2000+38			3601+18
VC100	8S	P			5800	

Model No.	Track Style & Ref. Notes	RP or RPE	RP or RPE Head & QK	Record Head & QK	Playback Head & QK	Erase Head & QK
RCA (Continued)						
VRT30W	8S – 39				5800	
VST300W	8S				5800	
VST310L	8S				5800	
VST320D,S	8S				5800	
VST330F	8S				5800	
YBZ387T	2M	RP	NONE			NONE
YBZ537E	2M – 39	RP	5140A			NONE
YDS38W	8S				5800	
YFB08Y	2M		NONE			
YGB11T	4S	RP	1200+38			1401+18
YGB29A	4S			1200+38		1401+18
YGD43E	4S	RP	1200+38			1408+18
YGG45E	4S		1200+38			1401+18
YGS11J	2M	RP	3201+21			3600+19
YGS21E	2M – 1, 26	RP	3101			3600+19
YHB22T	4S	RP	2009+38			1401+18
YHB26A	4S			1200+38		1401+18
YHD38W	8S – 39					
YHD42E	4S		1200+38			1408+18
YHG44	4S	RP	1200+38			1401+18
YHG47	4S	RP	1200+38			1401+18
YHH30W	2M	RP	3100+21			3604+19
YHH33	4S		1200+38			1408+18
YJD16	2M – NONE					
YJG42E	4S – 2	RP	1207			1401+19
YJG52E	4S – 2	RP	1207			1401+19
YJH32W	2M – 1, 26	RP	3101			3600+19
YJH36J	4S – 83	RP	1207			1408+19
YJH38E	2M – 75	RP	1207			1408+19
YJH38E	4S – 83	RP	1207			1408+19
YJS13J	2M – 23	RP	3200+20			3600+19
YJS15G	2M	RP	3200+20			3600+19
YLB12J	2M		NONE			
YLD30T	8S	P			5800	
YLD42W	8S	P			5800	
YVB614W	2M		NONE			NONE
YVB616W	2M	RP	5140A			NONE
YWB528E	2M	RP	NONE			NONE
YWB534S	2M	RP	NONE			NONE
YWB537E	2M – 39	RP	5140A			NONE
YWB619EV	2M	RP	NONE			NONE
YYD590W	8S	P			5800+66	
YYD595E	8S	P			5800+66	
YZB386E	2M		NONE			NONE
YZB517Y	2M		NONE			NONE
YZB518J	2M – 39	RP	5140A			NONE
YZB520J	2M	RP	5140A			NONE
YZB522S	2M		NONE			NONE
YZB523E	2M – 34	RP	5140A			NONE
YZB524S	2M – 105	RP	5140A			NONE
YZB526S	2M		NONE			NONE
YZB527Y	2M	RP	NONE			NONE
YZB531E	2M	RP	NONE			NONE
YZB532Y	2M		NONE			NONE
YZB533Y	2M – 39	RP	5140A			NONE
YZB583J	8S	P			5800	
YZD590W	8S	P			5800+66	
YZD595E	8S	P			5800+66	
1YB11	4S	RP	1200+38			1401+18
1YC11	4S	RP	1200+38			1401+18
1YC26	4S	RP	1200+38			1401+18
3YD11	4S		1200+38			1401+18
8STP1	2S				2000+66	
8STP2	2S				2000+66	
12R0100	4S – 39				5230A	
12R100	4S – 39				5230A	
12R200	4S – 39	RP	5230A			NONE
12R300	8S – 39				5800	
12R301	8S – 39				5800	
12R500	8S – 39				5800	
12R600	8S – 39				5800	
12R800	8T4C – 39				5832	
15G	2M – L-5		3201+20			3600+19
26A	4S	RP	1200+38			1401+18
29A	4S	RP	1200+38			1401+18
390	8S	P			5800	
124121	8S				5800	
REALISTIC						
CTR6 (14-858)	2M	RP	NONE			NONE
CTR10	2M	RP	NONE			NONE
CTR15	2M – 34, 39	RP	5140A			NONE
CTR16	2M – 39	RP	5140A		NONE	
CTR18B	2M	RP	NONE			NONE
CTR18C	2M	RP	NONE			NONE
CTR19	2M	RP	NONE			NONE
CTR20	2M – 39	RP	5140A			NONE
CTR25	2M	RP	NONE			NONE
Minisette II (14-874)	2M – 39	RP	5140A			NONE
Minisette III (14-821)	2M	RP	NONE			NONE
SC70	8S – 39	P			5800	
SCT2	4S	RP	NONE			NONE
SCT2C (14-894)	4S	RP	NONE			NONE
SCT4	4S	RP	NONE			NONE
SCT5C	4S – 39	RP	5230A			NONE
SCT6	4S – 39	RP	5230A			NONE
SCT6C	4S – 39	RP	5230A			NONE
SCT909	4S – 39	RP	5230A			NONE
TR8A	8S	RP	NONE			NONE
TR90	4S	RP	1202			1401L
TR101	4S – 23	RP	1202+66			1408+18
TR101D	4S – 23	RP	1202+66			1408+18
TR882	8S	RPE	6800			
3TV353	4M – 39	RP	5230A			NONE
7A7 (14-711)	2M	RP	3101+21			3600+19
12-1819	8S				5800	
12-1822	4S – 39				5230A	